


4 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。
お使いになられるときは、「安全上のご注意」もあわせてお読みください。



運転のしかた

●運転スイッチを押します。（ピッと音がするまで押します。）

- 運転／燃焼ランプが緑色に点灯します。
- 対流ファンが回転します。
- 「5～10秒」程で点火し、運転／燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。

●**お願い**
●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったとき、強化ガスホースを脱着した場合は強化ガスホース内に空気が入るため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときは再点火機能によって自動的に1回だけ再点火動作を行います。（再点火で火がついたときには、運転／燃焼ランプが緑→赤→緑→赤に点灯します。）
●それでも火がつかないときには、表示部が「11」または「12」の点滅表示となり機器が停止します。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。
●運転スイッチを押し続けなくても大丈夫です。約15秒間押し続けると、自動的に運転を停止します（デジタル表示が「70」の点滅表示）。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。

- 消し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動消火します。

停止のしかた

●運転スイッチを押します。

- 運転／燃焼ランプが消灯します。
- 消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。
- この間、電源プラグは抜かないでください。

●**お願い**
●消火後、運転／燃焼ランプが消灯していることを必ず確認してください。

- ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯し続け、ロックは取り消されません。

5 室温調節のしかた

室温の設定および変更は、運転中しかできません。

●室温合せスイッチを押し、室温を設定します。

- 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- 表示部を見ながら室温合せスイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- 設定室温は「L」（約10℃）「16」～「26」「H」（連続して強燃焼）の範囲でセットできます。

●一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

お願い

- お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。

6 ロックのしかた

小さなお子様のいたすらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

●「**▽**」スイッチと「**△**」スイッチを同時に押します。
「ロック」ランプ（緑色）が点灯します。

■ロックの取り消しかた

「**▽**」スイッチと「**△**」スイッチを同時に1秒以上押ししてください。
（「ロック」ランプが消灯します。）

- 運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチを操作してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、ロックは取り消されます。

7 ブザー音の変更のしかた

ブザー機能について

この機器は、スイッチ操作時や安全装置が作動したときにブザーでお知らせする機能がついています。出荷時はブザーでお知らせする設定になっています。また、ブザー音は消すこともできます。


スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」/受付時	ピー
スイッチ「切」/解除時	ピー
フィルター掃除サイン点滅時	ビピー ビピー…（10回）
安全装置作動時	ピー ピー…（20回）

- ブザー音を消した場合にも、安全装置作動時には、ブザーでお知らせします。

ブザー音の変更のしかた


●ブザー音を消すには

操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



8 おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間（何時間後）に運転を開始するようにタイマーをセットできます。



1. おはようタイマー運転の前に確認してください。

- お部屋のガス栓は全開にしてください。
- 室温調節はセットされていますか。（セットしていないときは、「室温調節のしかた」をごらんください。）
- 温風方向に障害物や可燃物はありませんか。（特に温風がじかに身体に当たらないようにしてください。）

2. 「おはよう」スイッチを押します。（ピッと音がするまで押します。）

- 「おはよう」ランプと運転／燃焼ランプ（緑色）が点灯します。
- 表示部にセット時間が表示されます。（約10秒間）

- 初めてセットするときは、表示部が「8.0」を表示します。

次回からは前回セットした時間を表示します。
●おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。（運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転／燃焼ランプが赤色から緑色にかわります。）

●**お願い**
●おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転は自動的に解除されます。再通電したときは表示部が「00」の点滅をします。運転スイッチを押して「00」の点滅表示を解除後、再度セットしなおしてください。
●おはようタイマー運転の待機中に、機器が転倒したときは、表示部に「03」の点滅が表示され、おはようタイマー運転は自動的に解除されます。運転スイッチを押して「03」の点滅表示を解除後、再度セットしなおしてください。

3. セット時間を合わせます。

- 「**▽**」スイッチを1回押し、表示部を「7.5」にします。

- セット時間を合わせた後、約10秒後に表示部は消灯します。（消灯後「**△**」または「**▽**」スイッチを1回押すと残り時間が表示され、さらに押すとセット時間がかわります。）

4. セット時間経過後に運転を開始します。

- 運転／燃焼ランプ（赤色）が点灯します。

5. 約1時間経過後に運転を停止します。

- 運転を停止する前（約55分経過後に）「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に運転を停止することをお知らせします。
- 停止すると、「おはよう」ランプは点滅し続け、運転／燃焼ランプは消灯します。（ロックがセットされていると、ロックランプは点灯しています。）
- 運転スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。予約が取り消され、ランプが消灯します。（ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。）

- おはようタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

記憶機能

設定室温およびおはようタイマー運転のセット時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。電源プラグをコンセントから抜いたりした場合でも、次回運転するときと同じ設定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。

9 仕様

暖房の目安は温暖地を基準にしております。


品 名		SRC-359E		
種 類	燃 焼 方 式	ペンゼン燃焼式		
	給 排 気 方 式	開放式		
	放 熱 方 式	強制対流式		
点 火 方 式	連続放電点火方式			
暖房の目安	一 般 木 造	13A、LPガス：11畳まで 12A：10畳まで		
	鉄筋および断熱木造	13A、LPガス：15畳まで 12A：14畳まで		
外 形 寸 法（mm）	高さ 442 × 幅 460 × 奥行 160（脚部 210）			
質 量（本体）	8.1kg			
電 気 消 費 量（50/60Hz）	26/29W（待機時 0.7/0.6W）			
接 続	ガ ス	小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）		
	電 気	AC100V、50/60Hz（電源コード長さ 2m）		
安 全 装 置	不完全燃焼防止装置（熱電対式）・立消え安全装置（熱電対式） 転倒時ガス遮断装置・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ） 過電流防止装置（電流ヒューズ）・停電時安全装置 スイッチ回路安全装置・8時間自動消火機能			
付 属 品	取扱説明書（保証書付）			
使 用 ガ ス	形式の呼び	1 時間当たりのガス消費量	強化ガスホースの長さ	
都 市 ガ ス 用	12A・13A	SRC-359E-1	13A：4.07kW （3500kcal/h） 12A：3.79kW （3260kcal/h）	5m 以下
L P ガ ス 用		SRC-359E-2	4.07kW （0.29kg/h）	5m 以下

10 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。



お願い

- 日常の点検：お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はかれないように注意してください。もし、はかれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れ

●機器のお手入れ（1か月に1回程度）

- 汚れたらそのつどお手入れをしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってか拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

●温風吹出し口のお手入れ（1か月に1回程度）

●**注意**
●1か月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。
●温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめてから行ってください。


- 温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

●**お願い**
●化学そうじん、酸性やアルカリ性洗剤、スプレー式洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、樹脂製の部品が変色したりします。
●お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●エアフィルターのお手入れ（1か月に1回程度）

- 1か月に1回程度は、掃除をしてください。
- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインが赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。この場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- 電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などの特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

〈取り外しかた〉



- はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますのでⓈドライバーを使用してください。
- エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。
- エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があつたりしたときは、機器内が異常に過熱します。フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。お手入れ後の水気は十分にきってください。
- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転を行います。
- 運転したままほこりの掃除を行ってもフィルター掃除サインは消灯しません。再運転を行ってください。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しない場合には、機器内部にほこりやごみが付着していることが考えられます。点検整備を受けられることをおすすめします。（お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。）

11 故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください	
現 象	点 検 の ポ イ ン ト
運転スイッチを押しても運転しない （運転／燃焼ランプが緑にならない）	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●温風ではありませんか。 ●ロックがセットされていませんか。
点火しない （運転／燃焼ランプが赤にならない）	<ul style="list-style-type: none">●お部屋のガス栓は全開になっていますか。 ●ガス管（強化ガスホース）内に空気が残っていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。
使用中に消火する	<ul style="list-style-type: none">●エアフィルターにほこりがたまっていますか。（フィルター掃除サインが点滅していませんか。） ●温風吹出し口や、器具の後方がふさがれていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。 ●8時間自動消火機能が作動していませんか。 ●不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をしてください。
よく暖まらない	<ul style="list-style-type: none">●エアフィルターにほこりがたまっていますか。（フィルター掃除サインが点滅していませんか。） ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●お部屋のガス栓は、全開になっていませんか。 ●機器の前方60cm以内にものがかかっていますか。 ●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目安）が合っていますか。
ガスくさい	<ul style="list-style-type: none">●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。 ●強化ガスホースがいたんでいませんか。

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社・支店・営業所、出張所にご連絡ください。

こんなときは故障ではありません		
現 象	原 因 と 対 策	
シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、強化ガスホースを脱着した後になかなか点火しない。	強化ガスホース内に空気が入ったためです。いったん点火してから失火した場合は、再点火機能が作動します。	
初めて運転したときや、しばらくご使用にならなかった後の運転開始時に、煙やにおいがある。	機器内部の部品などに付着している油やほこりが燃げるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されてにおうことがあります。しばらくすると自然になくなります。	
点火したときや、停止した後「コッソ」「コッソ」という音がある。	ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動するときの音です。	
点火したときに「ポツ」という音がある。	点火音がある場合があります。	
運転中に「シャー」という音がある。	ガスの通過音がある場合があります。	
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」「コッソ」「コッソ」とキョシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。	
停止してもすぐに対流ファン（温風）が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。	
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。	
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作を行ってください。	
おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。	

12 安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の表示	安全装置	原 因	処 置 方 法
12 （12点滅）	不完全燃焼防止装置	室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起し、死に事故しているおそれがあります。エアフィルターが詰まっても同様です。	十分に部屋の換気を行い、エアフィルターの掃除を行った後、再運転してください。
11 （11点滅）	立消え安全装置	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	点検後、再運転してください。
01 （01点滅）	8時間自動消火機能	運転開始後8時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、運転スイッチを1回押して、「01」点滅表示を解除し、再運転してください。
03 （03点滅）	転倒時ガス遮断装置	点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたときなどに起こります。	機器を起こした後、再運転してください。
14 （14点滅） フィルター掃除サイン点滅	過熱防止装置（サーミスタ）	エアフィルターがほこり詰まりしていたり、温風吹出し口に障害物があるとときに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5～6分）してから再運転してください。（電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください。）
	過熱防止装置（温度ヒューズ）	エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。
	過電流防止装置（電流ヒューズ）	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。
停電時 （消灯）	停電時安全装置	停電により停止した。	通電したら再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉じてください。）
再通電 00 （00点滅）			
70 （70点滅）	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ、おはようスイッチ回路がショートしたり、15秒以上押し続けたときに起こります。	再度運転スイッチを押してください。（押し続けてください。）それでも安全装置がはたらく場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

●このほかの表示が出たときにも修理が必要です。

13 保管とアフターサービス

保管（長期間使用しない場合）

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

●機器の点検、お手入れをしてから保管してください。

- 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールを掛けてください。
- 特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。
- 湿気やほこりの少ないところには保管してください。
- お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ベランダなど直射日光の当たる高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

アフターサービスについて

●サービスの申し込み

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧表を参照）にご連絡ください。そのまま使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●転居されるとき

- ガスには、都市ガスと種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先の方のガス事業者（供給業者）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。
- 転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

- 保証期間中は
 - 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
 - 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造日切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快速にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

●お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございましたら承知いたします。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。